

Setarea telecomenzii receiverului digital HD pentru comenzi TV

A. Setarea folosind cautare automata (CH + / - din partea TV a telecomenzii)

1. Apasati butonul FAV cu butonul OK de pe telecomanda timp de 2 secunde pentru a accesa modul de reglare. Cand modul de reglare este activat ledul rosu de control ramane aprins (modul de setare se va dezactiva daca in 20 de secunde nu va fi folosit).
 2. Indreptati telecomanda catre televizor. Apasati butonul TV CH + / - in mod repetat pana cand televizorul va reactiona la comanda. LED-ul va clipi o data de fiecare data cand apasati butonul.
 3. Apasati butonul OK pentru a termina.
- LED-ul va clipi de 2 ori și revine la modul de operare.

B. Setare folosind codul de trei cifre

1. Gasiti in lista atasata codul de 3 cifre pentru marca si modelul televizorului utilizat Apasati butonul FAV cu butonul OK de pe telecomanda timp de 2 secunde pentru a accesa modul de reglare. Cand modul de reglare este activat ledul rosu de control ramane aprins (modul de setare se va dezactiva daca in 20 de secunde nu va fi folosit).
Indreptati telecomanda catre televizor.
 2. Introduceti codul folosind tastele numerice. LED-ul va clipi o data de fiecare data cand introduceti o cifra.
 3. Apasati butonul OK pentru a termina.
- LED-ul va clipi de 2 ori și revine la modul de operare

Resetarea telecomenzii universale la setarile din fabrica:

Apasati MUTE TV impreuna cu butonul de inregistrare de pe telecomanda timp de 5 secunde. LED-ul clipește de 5 ori, reseteaza toate setarile la valorile implicite.